

Fără buton piezo



SLZA 20

88200

Control duș fără buton piezo
- apă premixată



SLZA 20H

88205

Control duș fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20T

88206

Control duș fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic



SLZA 21

88210

Panou de duș din oțel inox fără buton piezo
- apă premixată



SLZA 21H

88215

Panou de duș din oțel inox fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 21T

88216

Panou de duș din oțel inox fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic

Cu buton piezo



SLZA 20P

88207

Control duș cu buton piezo
- apă premixată



SLZA 20PH

88208

Control duș cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20PT

88209

Control duș cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic



SLZA 21P

88217

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- apă premixată



SLZA 21PH

88218

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 21PT

88219

Panou de duș din oțel inox cu buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic